

NÁVOD K POUŽITÍ

DHT 1039 – vpichový teploměr

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se vám bude líbit používání spotřebiče.

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě si přečtěte návod k obsluze.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu!

- Se zařízením zacházejte opatrně! Čidlo teploty je ostré.
- Po čištění zakryjte špičku senzoru ochranným krytem.
- Po skončení měření bude snímač teploty po krátkou dobu zůstat horký. Nedotýkejte se ho.

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nepoužívejte teploměr v uzavřené troubě!
- Nepokládejte teploměr do mrazáku!
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
- Nevystavujte teploměr vlivu vodní páry.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, dbejte prosím, aby všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén, atd.) byly mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ:

Nedovolte, aby si malé děti hrály s fólií. Nebezpečí udušení!

Manipulace s baterií

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VAROVÁNÍ:

- Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Je zde nebezpečí výbuchu!
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nejsou to hračky.
- Neotvírejte prostor pro baterie silou.
- Pokud dojde k vytečení baterie, nesahejte na tuto tekutinu.

V případě kontaktu, si umyjte ruce, opláchněte si oči čistou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ:

Nesmí být použity různé typy baterií. Nepoužívejte nové a použité baterie společně.

Vložení baterií

1. Závěs je také kryt baterie. Po odšroubování krytu otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte 3 knoflíkové baterie typu LR44. Ujistěte se, že polarita je správná.
3. Znovu uzavřete přihrádku na baterie.

POZNÁMKA:

- Po výměně baterie, je teplota vždy uvedena v °C.
- Pokud přístroj není používán delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo "úniku" elektrolytu.
- Je-li ostrost displeje během provozu slabší, vyměňte baterie.

Použití

Návod k použití

Vzhledem k širokému rozsahu měření, může být teploměr používán pro mnoho dalších oblastí. Berte na vědomí, že měření musí být provedeno při pokojové teplotě v rozmezí 0°C až + 50°C. Funkčnost zařízení jinak není zaručena.

- Pro měření teploty zmrazených potravin, vyjměte zmrazené potraviny z mrazáku.
- Pro měření teploty při pečení vyjměte misku z trouby. Změřte teplotu, jak je popsáno níže. Před uvedením zpět do trouby odstraňte teploměr z misky.
- Ujistěte se, že neměříte teplotu masa příliš blízko kosti nebo vrstvy tuku. U drůbeže, která není plněná, nedrží snímač teploty v dutině. V obou případech to může vést k nepřesnému měření.
- Po každém stisknutí tlačítka se displej rozsvítí na, cca. 15 sekund.
- Pokud není stisknuto žádné tlačítko, nebo se měření neprovádí po dobu cca. 20 minut, přístroj se automaticky vypne.
- požadovaná měrná jednotka bude po vypnutí zachována.

Měření

1. Odstraňte ochranný kryt z teplotního čidla. Před prvním použitím vyčistěte senzor teploty.



2. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko / HOLD vedle displeje.
3. Aktuální naměřená teplota okolního prostředí se zobrazí na displeji.
4. Pokud chcete změnit jednotky měření, stiskněte tlačítko °C / °F na zadní straně zařízení.
5. Čidlo teploty zasuňte nejméně 2 cm do potravin, která má být měřena. Po dobu cca. 4-10 sekund, je proces měření kompletní. Na displeji zůstane konstantní hodnota.
6. Pokud byste chtěli měřenou hodnotu uchovat v paměti přístroje, stiskněte po měření krátce tlačítko / HOLD. Naměřená hodnota bude blikat. Krátce stiskněte tlačítko podruhé a uložená hodnota se opět zobrazí.
7. Vyjměte teploměr od potravin, které byla měřena.
8. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko / HOLD na dobu nejméně 1 sekundy.

Produkt měření/ měřicí místo	optimální teplota
chladnička	4 – 8°C
Dětské jídlo	37°C
Mléko pro Latte Macchiato	60 – 70°C
Vinný sklep	14 – 18°C
Červené víno	14 – 16°C
Bílé víno	10 – 12°C
Šumivé víno	6 – 8°C
Extra panenský olivový olej	max. 140 – 160°C
Fritovací olej	max. 160 – 170°C
Máslo na smažení	max. 130 – 140°C
Olej na smažení	150 – 2000°C

Grilované / Pečené potraviny	teplota jádra
Hovězí svíčková, hovězí pečeně	
rare	45 – 50°C
medium	50 – 55°C
well done	60 – 65°C
Telecí pečeně, světle růžová	60 – 65°C
Telecí kýta, vrchní, pečeně	78°C
Vepřová panenka	65°C
Vepřová krkovice	70 - 75°C
Vepřová kotleta	75-80°C
Uzené vepřové maso, šťavnaté	60-68°C
Jehněčí hřbet	65°C
Jehněčí kýta	80°C
Filet z divočáka, světle růžová	60 - 62°C
Kuřecí prsíčka	70°C
Krůtí prsa / kachní prsa, well done	80°C
Kachní prsa, růžová	62 - 65°C
Pštros, steak	58°C
Losos	60°C
Kanik červený	55°C

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Neponořujte zcela přístroj do vody. To by mohlo zničit elektroniku.
 - Zařízení není vhodné do myčky nádobí.
- Důkladně vyčistěte přístroj po každém použití. Můžete držet snímač teploty pod tekoucí vodou a potom ho otřete hadříkem.
- Jednoduše otřete kryt teploměru mírně vlhkým hadříkem.
 - Pak osušte přístroj s měkkým hadříkem.

Skladování

- Po vyčištění nasuňte na špičku teplotní ho čidla ochranné silikonové víčko.
- Můžete zavěsit přístroj na závěsné oko.
- Vždy skladujte přístroj mimo dosah dětí.

Technické údaje

Model: PC DHT 1039

Rozsah měření -45°C to +200°C
-49°F to +392°F

Váha netto: 0,051 kg

Pokrytí napětí: 3x 1.5 V typ "LR44"

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

