

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

## PC – HT 3082 VYSOUŠEČ VLASŮ



### UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.



### ZDROJ NAPĚTÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí

provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

## **ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE**

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do jiné kapaliny.
5. Vyměňte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí.
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
15. Uschovejte tyto instrukce.

### **Příslušenství**

Pokud chcete vysoušet vlasy po pramínkách nasadte magnetický nástavec. Před vyjmutím nástavce nechte přístroj vychladnout nebo použijte funkci cool shot pro urychlení na cca 30 vteřin a poté jej můžete vyjmout.

#### Ionizační funkce

Přístroj je vybaven ionizační funkcí. Při vysoušení vlasů vznikají kladně nabitě ionty a kationty. Ionizátor sbírá z okolního prostředí molekuly vody a přidává do nich elektrony. Ty zamezí poletování a vysušení vlasů.

#### Použití

Posunutím tlačítka na rukojeti lze nastavit rychlost:

Stupeň 0 = Vypnuto

Stupeň I = Nízká rychlost, nízká teplota

Stupeň II = vysoká rychlost, střední teplota

Stupeň III = vysoká rychlost, vysoká teplota

#### COOL SHOT

Pomocí tlačítka se symbolem vložky se přeruší teplota. Po stisknutí tlačítka (symbol vložka) se zapne funkce cool shot. Stiskněte znovu na tlačítko pro vypnutí.

### **Vypnutí**

Po použití posuňte přepínač do polohy "0" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

### **Síťový kabel**

- Síťový kabel by měl být volně uložen.
- Nikdy neomotávejte kabel kolem zařízení, postupem času může dojít k poškození/ulomení/ kabelu
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen.

- Vyčistěte mřížku na straně přívodu vzduchu, aby se předešlo přehřátí důsledkem akumulace tepla.
- Odstraňte všechny nečistoty. Je-li to nutné, můžete použít jemný kartáč.
- Základnu čistěte jen pomocí vlhkého hadříku.

#### **VAROVÁNÍ:**

- Před čištěním odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Spotřebič v žádném případě při čištění neponořujte do vody, to by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Sací mřížka

Vyčistěte mřížku na sání vzduchu.

- Odstraňte nečistoty přítomné.
- Je-li to možné, vezměte použijte jemný kartáč.

#### **Po uplynutí záruky:**

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrný k tomu určený a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

#### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Model: PC – HT 3082

Napájení: 220-240 V~, 50-60 Hz

Spotřeba: 1800 W

Ochranná třída: II

Čistá váha: cca 0,54 kg