

PSM 1031 MLÝNEK NA PEPŘ/ SŮL



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami.
- V případě poruchy neopravujte přístroj vlastními silami, ale vyhledejte autorizovaného opraváře.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Pokyny pro zacházení s bateriemi:
 - Baterie chraňte před dětmi. Nejedná se o hračky!
 - Baterie nikdy nevhazujte do ohně, neponořujte do vody.
 - Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu.
- Baterie neotevírejte násilím.
- Vyvarujte se styku s kovovými předměty (prsteny, hřebíky, šrouby atd.). Hrozí nebezpečí zkratu!
- Zkratem se mohou baterie silně zahřát, popř. dokonce vznítit. Důsledkem mohou být popáleniny.
- Pro Vaši bezpečnost by při přepravě měly být póly baterií zakryté lepicí páskou.
- Pokud baterie vyteče, vyvarujte se styku s kapalinou. Při dotyku si důkladně omyjte zasaženou část těla a v případě potíží vyhledejte lékaře.
- Vybité baterie nepatří do domovního odpadu. Staré baterie doneste do sběrný určené pro tento účel.
- Jakožto spotřebitel jste ze zákona povinni upotřebené baterie/akumulátory vrátit.
- Pokud přístroj nebude delší dobu používán, baterie, prosím, vyjměte, aby nedošlo k úniku akumulátorové kyseliny.
- Vaše staré baterie/akumulátory můžete bezplatně odevzdat všude tam, kde jste baterie/akumulátory zakoupili, rovněž tak i do veřejných sběrů ve Vašem městě či obci.
- Na bateriích/akumulátorech, které obsahují škodlivé látky se nacházejí tyto značky:



- Pb = obsahuje olovo
- Cd = obsahuje kadmium
- Hg = obsahuje rtuť
- Li = obsahuje lithium

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyren atd.).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s obalovou folií. Hrozí nebezpečí udušení!

Symboly

- Otevřeno  - pro doplnění soli/pepře
- Uzavřeno 

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- Nejdříve krátce otočte víkem proti směru hodinových ručiček.
- Poté jej vysuňte směrem nahoru.
- Do přihrádky na baterie vložte 4 baterie 1,5 V Typu “AA” / “R6”. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Do zásobníků nasypete pepř/sůl.
- Opět objímku nasadte, abyste baterie zajistili.

Nastavení stupně mletí

- Otočte kolečko na spodní straně mlýnku proti směru hodinových ručiček, tím se budou zrnka mlít více nahrubo.
- Otočte kolečko na spodní straně mlýnku ve směru hodinových ručiček, tím se budou zrnka mlít více najemno.

POUŽITÍ

Pro mletí zrněk stiskněte spínač. Lampa svítí.

Časové období bez používání

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, baterie prosím vyjměte, aby nedošlo k „vytečení“ akumulátorové kyseliny.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

- K čištění vnějšku přístroje používejte jen mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky.

TECHNICKÉ UDAJE

Model: PSM 1031
Napájení: 4 baterie 1,5 V Typ "AA" / "R6"
Hmotnost: 0,39 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Technické změny vyhrazeny!

Ochrana životního prostředí

Na konci doby životnosti neumísťujte přístroj do běžného domovního odpadu.

Odvezte ho k recyklaci do oficiální sběrný. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším

formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo na obecním úřadu.



Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)